

# Bedienungsanleitung

# **SATURN**



Badminton Basket Hockey Tennis Volley Handball

3400.500.03

Version 5.05 Ausgabe November 2007

#### **ACHTUNG**

- Das Material vor Spritzwasser, Regen und extremer Sonneneinstrahlung schützen.
- Einstellung der Speisung kontrollieren.
- Gerät nie benutzen, wenn es beschädigt ist oder Sicherheitsmängel aufweist.
- Gehäuse nie öffnen, da kein Unterhalt zu leisten ist. Muss das Gerät dennoch geöffnet werden, ist in jedem Fall eine Fachperson hinzuzuziehen. Achten Sie darauf, dass das Speisungskabel ausgesteckt wurde.
- □ Die hier enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.
- Swiss Timing Ltd kann für Fehler in diesem Dokument nicht verantwortlich gemacht werden. Weder nachträglich, noch aufgrund von Folgeschäden des gelieferten Materials (inkl. Gewinnverlust), deren Leistungen oder weiterer hier beschriebenen Produkten, welche durch eine andere Garantie, Vertrag oder rechtliches Dokument gedeckt sind.



Dieses Produkt nicht ins Feuer werfen und nicht im normalen Abfall entsorgen. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte.



# INHALTSVERZEICHNIS

1	EIN	NLEITUNG	1
	1.1	Montage	1
	1.2	Anschlüsse	1
	1.3	Tastatur	2
2	НΔ	UPTMENU	3
_	ш	TOF TIME INC	J
3	<b>3</b> 0	[Console set] Konsole-Parameter einstellen	4
	3.1 3.2	Test  Ext Start/Stop – Externer Start/Stop mit 3-poligem Stecker	
	3.2.		
	3.2. 3.2.	1 1	
	3.2.	, ,	
	3.2.	ernem Start/Stop	
	3.2. 3.2.		
		einem zweiten externen Start/Stop	je (
	3.2.		C t
		24s Anzeige mit einem zweiten externen Start/Stop Start/Stop und Neset	
	3.2.		3
	3.3	Advance – Gestaltung der Anzeigetafel	
	3.3.		
	3.3.	<b>3</b>	
	3.3.		10
	3.3.		
	3.3.	1 ,	
	3.3.		
	3.4	Name – Mannschaftsnamen, Spielernummern, Spielernamen	
	3.4 3.4.		۱۱ ۱۲
	3.4. 3.4.	., •	
	3.4. 3.4.	3 <i>1</i>	
	3.4. 3.4.		
		fine.	
	3.5	Software aktualisieren	13
4	<u>@</u>	rimal Tanassit	4.4
4	<u>~</u>	[Time] Tageszeit	14
	(0d)	N	
5	1200	[Select] Spiel-Parameter	15
	5.1	[Settings] Einstellungen für eine Sportart wählen	1 5
	J. I	[Settings] Einstellungen für eine Sportart wanien	13
	5.2	[Save] Einstellungen der Sportart sichern	18
© L	.a reproductio	in any manner whatsoever without the written permission of Swiss Timing Ltd. is strictly forbidden. on de ce document, sous quelque forme que ce soit, et sans l'autorisation écrite de Swiss Timing Ltd., est strictement interdite.	
		tigung oder Wiedergabe in jeglicher Weise ist ohne schriftliche Genehmigung von Swiss Timing Ltd. strengstens untersagt.	

	5.3	[Standard] Änderung der Standard-Einstellungen für eine Sportart	18
	5.4 \	[All stand. & save] Resetten der Standard-Einstellungen für alle Sporta	arten
6	[PI	ay] Spiel	19
		ortarten mit fester Spielzeit	
	6.1.1	Periode starten	21
	6.1.2	Änderung der Spielstände	21
	6.1.3	Eingabe eines persönlichen Fehlers	
	<i>6.1.4</i>	Eingabe einer Strafe	22
	6.1.5	Eingabe eines Time-outs	
	6.1.6	Handhabung der Shot Clock	
	6.1.7	Änderung der Feldspieler	
	6.1.8	Änderung der Periode	
	6.1.9	Änderung der Spielzeit während eines Spieles	24
	6.1.10	Ende der Periode	
	6.1.11	Pause	
	6.1.12	Ende des Spieles	
	•	ortarten ohne feste Spielzeit	
	6.2.1 6.2.2	Start des Spieles (Set)	
	6.2.2 6.2.3	Änderung der Spielstände	
	6.2.4	Eingabe eines Time-outs Vorteil / Service	
	6.2.5	Spielende	
	6.2.6	Satzende	
	6.2.7	Tie-Break	
	6.2.8	Änderung der Spieler auf dem Platz	
	6.2.9	Matchdauer	
	6.2.10	Matchende	
7	Stonde		
•	Standa	ard Einstellungen	30
8	Ansch	liessen der Konsole	32
	8.1 Kor	nsole 3400.627	30
		nsole 3400.624	
	J (OI		



### 1 EINLEITUNG

Swiss Timing Ltd bietet eine grosse Auswahl an Sport-Anzeigetafeln der SATURN-Reihe an, geeignet für alle Mehrzweck-Sporthallen. Die Bedienung der Anzeige geschieht von einer ergonomischen Konsole aus. Die Tastatur der Konsole verfügt über alphanumerische- und funktionelle Tasten, welche die Bedienung komfortabel gestalten. Diese Konsole kann ebenfalls mit VEGA und ORION Anzeigetafeln verwendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist nur gültig für die auf dem Titelblatt angegebene Software-Version. Die Version dieses Gerätes erscheint beim Einschalten auf den Display.

Die Saturn-Sportanzeigetafel kann mit diversen Peripherie-Geräten ergänzt werden. Zum Beispiel:

- Zähler für Ballbesitz-Zeit (Shot Clock) für Basketball.
- Torlampe für Hockey.
- Externer Start / Stop für alle Sportarten mit Spiel-Echtzeit.

#### 1.1 Montage

Siehe Montageanleitung 3400.504.

#### 1.2 Anschlüsse

Bitte stellen Sie vor der Netzanschliessung der Sport-Anzeigetafel und Konsole sicher, dass die Netz- und Datenverbindungskabel gemäss Montageanleitung angeschlossen sind.


Die Konsole wird auf der Rückseite des Gerätes eingeschaltet.



#### 1.3 Tastatur

Diese Tastatur enthält drei Arten von Tasten:

- Die alphanumerischen Tasten.
- Die funktionellen Tasten.
- Die multifunktionellen Tasten.



ESC	Verlässt die Funktion oder das Menu ohne Bestätigung der möglichen Änderungen (ESCAPE)	Horn	Manuelle Hupe
Shift	Wählt die zweite Funktion der Taste (Shift + Taste)	Enter	Bestätigt die Anwendung oder den Vorgang
	Bewegt den Cursor nach oben		Funktionstaste mit Bezug auf dem daneben stehenden Symbol (Display)
$\bigcirc$	Bewegt den Cursor nach unten	CLR	Löscht den bestehenden Vorgang oder stellt die ganze Anzeigetafel auf "0" im Hauptmenu

O - Start/Stop

Tastatur

O = Stop

I = Start




### **2 HAUPTMENU**

Beim Einschalten erscheint das Hauptmenu auf dem Display.

Angezeigt werden die ausgewählte Sportart, die Zeit, das Datum, sowie die Hauptmenus:

Console set siehe Kapitel: 3
Time siehe Kapitel: 4
Select siehe Kapitel: 5
Play siehe Kapitel: 6



Um eines der Hauptmenus anzuwählen, drücken sie die entsprechende Symboltaste.



# [Console set] Konsole-Parameter einstellen

Mit diesem Menu werden die diversen Einstellungen der Konsole eingegeben.



# [Time] Tag Zeit

Mit diesem Menu werden das Datum und die Tageszeit eingestellt.



## [Select] Spiel-Parameter

Mit diesem Menu werden die diversen Spiel-Einstellungen ausgewählt und gespeichert.



Mit diesem Menu wird ein Spiel gestartet.



# 3 (Console set) Konsole-Parameter einstellen

Mit diesem Menu werden die einzelnen Einstellungen der Konsole konfiguriert. Oben im Display wird die Software-Version der Konsole angezeigt.


#### 3.1 Test


In dieser Funktion wird der Anzeigetafel ein Testprogramm gesendet, welche auf dem Konsolendisplay angezeigt wird. Das Programm kann mit der ESC-Taste wieder verlassen werden.

3.2 Ext Start/Stop – Externer Start/Stop mit 3-poligem Stecker

**Bemerkung**: die Kapitel 3.2.1 bis 3.2.6 betreffen nur Konsolen welche mit der Version 5.02 oder höher Programmiert wurden !

### 3.2.1 Start/Stop der Spielzeit mit der Saturn Konsole








Seite 4 Version 5.05 3400.500.03




# 3.2.2 Start/Stop der Spielzeit mit externem Start/Stop

Consol	Settings		
Ext. Start	Link S/S		
24	24		
	$\sqrt{}$		












# 3.2.3 Start/Stop der Spielzeit mit der Saturn Konsole und Reset der 24s Anzeige mit externem Start/Stop












Seite 6 Version 5.05 3400.500.03




# 3.2.4 Start/Stop der Spielzeit und Reset der 24s Anzeige mit externem Start/Stop












3400.500.03 Version 5.05 Seite 7




# 3.2.5 Start/Stop der Spielzeit mit externem Start/Stop und Reset der 24s Anzeige mit einem zweiten externen Start/Stop










Seite 8 Version 5.05 3400.500.03




# 3.2.6 Start/Stop der Spielzeit mit externem Start/Stop und Start/Stop und Reset der 24s Anzeige mit einem zweiten externen Start/Stop

Consol	Settings	
Ext. Start	Link S/S	
24		







3400.500.03 Version 5.05 Seite 9



#### 3.2.7 Ext Start/Stop – Externer Start/Stop mit Klinkenstecker

Als Option kann an der Buchse auf der Rückseite ein externer Start/Stop-Schalter angeschlossen werden. Die Funktionstaste je nach Anwendung betätigen:

 externer Start/Stop ausgeschaltet (in diesem Modus wird ein möglicher, externer Start/Stop nur die Anzeige für Ballbesitz (Shot Clock) schalten).

#### 3.3 Advance – Gestaltung der Anzeigetafel

In diesem Menu kann der Tafel eine Nachricht gesendet werden, abhängig von Modell und Anwendung.

### 3.3.1 Tafel mit Anzeige von Ballbesitz

Verfügt die Tafel über eine Anzeige von Ballbesitz ("<" und ">" Zeichen), wird die richtige Anzeige «Possession» gewählt, indem das Kästchen ☑ aktiviert wird.





# 3.3.2 Orion Display (Tennis)

Verfügen Sie über eine Anzeigetafel der ORION-Reihe, wird die richtige Anzeige von Tageszeit, Matchdauer und −ende durch aktivieren des Kästchens ☑ bei "Tennis ORION" gewählt. Bei einer Anzeigetafel der SATURN-Reihe muss diese Funktion für ein Tennismatch nicht gewählt zu werden.

### 3.3.3 Olympische Version Saturn Display (OG)

Verfügen Sie über eine Olympische Version des SATURN-Displays (OG = Olympic Games), wird die richtige Anzeige durch aktivieren des Kästchens  $\boxdot$  bei «Olympics» gewählt.





Olympics ✓

#### 3.3.4 Freiluft-Spielfeld, Saturn Display

Bei Verwendung einer Anzeige der *SATURN*-Reihe für Eishockey auf einer Freiluft-Anlage, wird die Funktion für Seitenwechsel in der Mitte der dritten Spielperiode durch aktivieren des Kästchens  $\boxtimes$  bei "Hockey outdoor" programmiert.

Seite 10 Version 5.05 3400.500.03



#### 3.3.5 Anzeigetafel Saturn 604

Um die Konsole mit einer Saturn 604 Anzeigetafel (eine Strafe pro Team) zu benützen muss im Menu Advance der Hacken für 604 gesetzt werden.



Ist die Option 604 gesetzt, werden automatisch auch die Optionen Possession und Olympics gesetzt.

## 3.3.6 Konfigurationsänderung mit Bluetooth

Die Taste «BT» erlaubt die Auswahl von Anzeigetafeln, welche mit Bluetooth mit dem Bedienpult verbunden werden sollen. Diese Taste nicht benützen, wenn im Bedienpult kein Bluetooth-Modul eingebaut ist.

Modifizieren der Anzeigetafeln mit Bluetooth, welche an das Bedienpult angeschlossen sind:

- Alle Anzeigetafeln einschalten.
- Auf dem Bedienpult Taste "Yes" drücken.

# WÄHREND DER KONFIGURATION DAS BEDIENPULT NIEMALS AUSSCHALTEN!

- Warten, bis eine Frage angezeigt wird.
- · Der Name der Anzeigetafel wird angezeigt.
- Mit "Ja" antworten, wenn die Anzeigetafel an das Bedienpult angeschlossen werden soll.
- Mit "Nein" antworten, wenn die Anzeigetafel vom Bedienpult getrennt werden soll oder mit "V", um die Konfiguration beizubehalten.
- Nach der letzten Anzeigetafel erscheint auf dem Bedienpult erneut das Menu "Advance". Zweimal die Taste "Esc" drücken, um zum Hauptmenu zu gelangen.
- Die Tageszeit muss auf den mit Bluetooth verbundenen Anzeigetafeln erscheinen (mindestens eine Minute warten, bis die Bluetooth-Verbindung hergestellt wird).

Merke: nur Bluetooth Anzeigetafeln mit dem gleichen Passwort können konfiguriert sein.

# 3.4 Name – Mannschaftsnamen, Spielernummern, Spielernamen

Dieses Menu ermöglicht die Eingabe von Mannschaftsnamen, Spielernamen und nummern.



# 3.4.1 Übertragen der Mannschaftsnamen

Bei Aktivierung des Kästchens 🗹 "Send Team", werden die Teamnamen am Anfang des Spieles übertragen (die Nachricht "Wait for data transmission" wird für einige Sekunden auf dem Display erscheinen).

Diese Kästchen nur aktivieren, wenn das Options-Modul "Team Name" [3400.740] installiert ist.

# 3.4.2 Übertragen der Spielernamen

Bei Aktivierung des Kästchens ☑ "Send Player", werden die Spielernamen am Anfang des Spieles übertragen. (Die Nachricht "Wait for data transmission" wird für einige Sekunden auf dem Display erscheinen).

Diese Kästchen nur aktivieren, wenn die Options-Module "Players Names" zur Verfügung stehen.

# 3.4.3 Sofortiges Übertragen der Namen

Mit der Taste "Send name" werden die Mannschafts- und Spielernamen sofort auf die Anzeigetafel übertragen. Während der Übertragung wird die Meldung "Sending..." unten auf dem Display angezeigt.

Escl-Taste drücken um die Übertragung zu unterbrechen.

### 3.4.4 Eingabe von Spielernamen und –Nummern

Mit Hilfe der "Modify Visitors"- und "Modify Home"-Tasten werden die Mannschaftsnamen, sowie die Spielernamen und –Nummern für Heim- und Gastmannschaften eingegeben.

#### In diesem Menu:

- Mit der "Team"-Taste wird der Teamname\* eingegeben.
- Mit den und Tasten wird einer der Spieler zur Änderung gewählt (N = 1 bis 16)
- Um eine Spielernummer zu ändern, die "N Num Name" Taste drücken.
- Nach Bestätigung der Spielernummer muss die "N Num Name" Taste ein zweites Mal gedrückt werden\*. Nun kann auch der Spielername eingegeben werden. Nach der Bestätigung wird die Taste automatisch dem nächsten Spieler zugewiesen (N = 1 bis 16).

-	
	* : Die 🔷 und 🗹 Tasten bewegen den Cursor.
	Die <sup>CLR</sup> Taste löscht den Buchstaben vor dem Cursor.
	Mit den $oldsymbol{0}_{_{\!$
	wie bei einem Mobiltelefon eingegeben. (Durch mehrfaches Drücken der gleichen
	Taste).
	Die <sup>Enter</sup> Taste bestätigt die Eingaben/Änderungen.
	Die <sup>ESC</sup> Taste löscht vorangegangene Änderungen.



Pro Mannschaft können bis zu 16 Spieler gespeichert werden (bei den Anzeigetafeln 909, 919 und 929 werden nur die ersten 12 Spieler angezeigt). Ohne geänderte Eingabe werden die Spieler 4 bis 15 (Basketball) sein.

- a. Saturn 909 → persönliche Fehler
- b. Saturn 919 → persönliche Fehler, erzielte Treffer, Spieler im Feld.
- c. Saturn 929 → persönliche Fehler, erzielte Treffer, Spielernummern, Spieler im Feld.

# 3.5 Software aktualisieren

Die SATURN-Baureihe ermöglicht das Herunterladen einer neuen Software-Version bei Regeländerungen in einer der verschiedenen Sportarten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Handhabung der Konsole:

- Die Konsole mit dem seriellen Ausgang RS232 des Computers verbinden (Kabel Sub-D 9-polig "male-female" [OMEGA Artikel Nr. 9051.1307]).
- Die Konsole einschalten.
- Menu wählen (Console set).
- Funktionstaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Swiss Timing Logo, sowie die momentan installierte Software-Version.
- Funktionstaste 🕏 drücken und die Anweisungen befolgen:

#### Firmware upload

Actual version: x.xx

1)Connect serial cable

- 2)Press Program Flash on PC
- 3)When completed, turn power OFF and ON
- 1) Serielles Kabel anschließen (Normalen Verlängerungskabel RS232).
- 2) Programm-Schaltfläche FLASH am PC-Bildschirm anklicken.
- Wenn Programm abgeschlossen, Bedienpult AUSCHALTEN und wieder EINSCHALTEN.

#### Bedienung des Computers:

- Das FlashSimple Programm laden (erhältlich auf unserer Internet Site) und starten.
- "Flash" Menu drücken, danach "Setting" wählen. Dann die folgenden Werte eingeben (nur für die erste Anwendung):
  - o H8S/2134F für den Device Name
  - o Direct Connection für den Interface Name
  - Port com: X (gemäss serieller Ausgang Ihres Computers)
  - o Baud rate 9600
  - o USER mode
  - OK drücken um die Parameter zu bestätigen.



- Drücken Sie die "Browse" Taste um die Software herunterzuladen (Ex. OMEGA455.fpr)
- Nun die "FLASH program" Taste drücken und warten bis die Software heruntergeladen ist; die Nachricht "The device was successfully programmed" muss erscheinen.

Dieser Vorgang dauert ungefähr 4 Minuten.

- Ist Herunterladen beendet, die Konsole abschalten. Danach wieder einstellen und die aktuelle Version (Ex. Ver 4.55) kontrollieren.
- Select-Taste drücken.
- "All def. & Save" Taste drücken und mit "Yes" bestätigen um die Konsole mit den Werkseinstellungen zu initialisieren.

Dieser letzte Vorgang wird Ihre spezifischen Parameter löschen, ist aber wesentlich für die korrekte Funktion der neuen Software-Version.

# 

Mit diesem Menu werden das Datum und die Tageszeit eingegeben. Es wird aber nur die Tageszeit auf die SATURN Anzeigetafel übertragen. Wählen Sie die gewünschte Funktionstaste:



Für die Wahl des Tages



Für die Wahl der Stunden



Für die Wahl des Monats



Für die Wahl der Minuten



Für die Wahl des Jahres

Um den Wert zu ändern, verwenden Sie die alphanumerische Tastatur oder die Tasten (plus 1) und (minus 1), dann die Eingabe durch drücken der Taste bestätigen. Um zum ursprünglichen Wert zurückzukehren, die Esc Taste anstatt der Taste drücken. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Werte den Anforderungen entsprechen.

Die Uhr wird durch drücken der Enter Taste bei 0 Sekunden im "Select" Menu synchronisiert.

Die Anzeige der Tageszeit im Hauptmenu erfolgt automatisch.

- Eine integrierte Batterie garantiert Zeit + Datum nach dem letzten Ausschalten während 30 Tagen.
- Die Parameter der Konsole und Sportarten verbleiben ohne Zeitlimite im Speicher.

Seite 14 Version 5.05 3400.500.03






# [Select] Spiel-Parameter

Dieses Menu dient zur Auswahl und Speicherung der diversen Spiel-Parametern (Periode-Dauer, Hupe, Spielzeit auf- oder rückzählend)

Wählen der gewünschten Sportart mit den ⊕ und ⊕ Tasten. Die Auswahl ist grösser als die Display-Anzeige. Durch drücken der ⊕ Taste, werden weitere Sportarten sichtbar.



5.1 Settings] Einstellungen für eine Sportart wählen

Wenn Sie die gewünschte Sportart gewählt haben, die Taste [Settings] drücken um die Parameter zu ändern. Die und Tasten verwenden um alle Parameter zu sehen.

- Je nach gewählter Sportart, können bestimmte Parameter nicht programmiert werden.
- Jede Sportart speichert ihre spezifischen Parameter.



#### [Number period]

Anzahl der Spielperioden. Die aktuelle Anzahl Perioden wird rechts gezeigt, gefolgt von der Anzahl der zusätzlichen Perioden [EP = Extra Period].



#### [Setting period & pause]

Änderung der Spielzeiten der verschiedenen Perioden, der Anzahl extra Perioden und die Dauer der Pausenzeiten.

-	-		_	
(	ſSe	IDOT	PΔr	והמו
- N	105	177	1 51	11 11 11

Mit den △ (plus 1) und ☑ (minus 1) Tasten erfahren Sie die Werte der diversen Perioden.

- [Min. xx] Dauer der diversen Perioden in Minuten.
- [Sec. xx] Dauer der diversen Perioden in Sekunden.
- [Extra Period x] Wahl der zusätzlichen Perioden.
- [Pause] Eingabe der Dauer der möglichen drei Pausen erfolgt auf die gleiche Weise wie für die Dauer der Perioden.
  - [Select pause x] Wählen der Pause.
  - [Min. xx] Einstellen der Pausendauer in Minuten.
  - [Sec. xx] Einstellen der Pausendauer in Sekunden.



#### [Count up]

Ändert die Zeitmessung von aufzählen [Count up] nach abzählen 📵 [Count down].



<b>(5.1</b> )	[Visual 1/10] Während der letzten Minute im Countdown-Modus werden die Zehntelsekunden zusätzlich angezeigt.				
( <u>0</u>	[ <b>Key +2 +3</b> ] aktiviert Zeigt die Tasten	★3 im Menu [Plane]	ay]. Mit diesen Tasten wird der Spielstar	nd	
	[Service] aktiviert  , Aktiviert die Service Tas	nicht aktiviert [ ten <sup>ি </sup> im Menu [	[Play].		
	[Shot clock] Wahlmenu für die Parameter vom Timer "Ballbesitz".  ☐ [Shot clock] ☐ Timer Ballbesitz angeschlossen. ☐ Timer Ballbesitz nicht angeschlossen. ☐ [Value in Seconds] Dauer des Ballbesitzes in Sekunden. ☐ [No stop] ☐ Hält die Spielzeit nicht an, wenn die Ballbesitz-Zeit "0" erreicht. ☐ Hält die Spielzeit automatisch an, wenn die Ballbesitz-Zeit "0" erreicht. ☐ [Duration s. x] Dauer des Hupensignals für die Ballbesitz-Timer ("0" eingebe wenn das Hupensignal am Ende der Ballbesitz-Zeit nicht gewünscht wird). ☐ [Link S/S] Verbindet den Start der 24s Anzeige mit dem Start der Spielzeit.				
	[Setup Time-out] Wahlmenu für die Parar ☐ [Time-out on Clock] ☐ [Number Time-out] ☐ [Sec. Time-out] ☐ [T.O.T.]	Das Time-o Das Time angezeigt. Anzahl der erla Spiel). Dauer des Time	uts. ut wird angezeigt anstatt der Spielzeitout wird auf einem separaten Mod aubten Time-outs (per Periode oder pe e-outs in Sekunden. hnischen Time-outs in Sekunden.		
	[Team Fouls] Zeigt die Anzahl der maximal erlaubten Fouls pro Mannschaft für eine Periode oder für das Spiel an. Vor dem Start einer neuen Periode wird eine Löschnachricht angezeigt.				
	[Ad. Fouls/Score] Aktiviert die Funktion "pe	ouls] \ \ \ \ \	r, Strafen und erzielte Tore" des Spielers Wenn das Kästchen aktiviert  wir wird die Spielernummer bei Eingabeines Fouls verlangt. Verfügen Sie übeine Anzeige 909, 919 oder 929, musdieses Kästchen aktiviert werden (faldie Sportart dies verlangt).	d, be er ss	



	☐ [Sco	•	die Spiel Tors verl Anzeige S Kästchen Sportart o	s Käschen a lernummer langt. Verfi 909, 919 oc aktiviert dies verlang	bei Eing ügen Sie der 929, m werden pt).	abe eines über eine uss dieses (falls die	
☐ [Fouls time]		yer Fouls x] das Kästcher		Anzahl For √ wird kö			
	eingeb höher),	en werden. V , muss dies	/erfügen S es Kästch	ie über ein	e Anzeige	908 (ode	
		rt dies verlanç ect expulsion]	• ,	Strafzeit (1	bis 6)		
	Mit der	n Tasten 🕒 (p	olus 1) und			r Wert vor	
	Bemer S	strafzeit angez <b>kung:</b>	zeigi.				
	als Za (norma <u>M</u> inuter	nuer "6" der hl angezeigt lerweise verv n Strafe).	t, sonder wendet be	als roter, i Eishocke	<b>leuchten</b> yspielen f	der Punk	
_	☐ [Minutes xx] Dauer der Strafzeit in Minuten.☐ [Seconds xx] Dauer der Strafzeit in Sekunden.						
☐ [Clear All]	Löscht	Löscht [Fouls Score] und [Fouls time].					
[Setting Horn] Anwahl und Dauer des Hupensignals am Ende einer Periode, Pause oder eines Time-outs.							
☐ [Period: x]		Dauer des Anzeigetafel falls das gewünscht v	l) am End Signal an	e jeder Pe	eriode ("0"	eingeben	
☐ [10 Sec]		Wenn diese Signal währe jedes Time-o	es Kästche end einer S		•		
☐ [Pause & Time	-out: x]	Dauer des Hupensignals (auf der Anzeige) am End jeder Pause und jedes Time-outs.				) am Ende	
☐ [Pause]		Wenn diese Hupensignal				ertönt das	
☐ [Timeout]		Wenn diese Hupensignal	s Kästche	n aktiviert	✓ wird,	ertönt das	
[Day Game Time Anzeige von Sp Sportarten ohne ORION)	ielzeit ι	-				-	



	Day time] Game time]	Wenn dieses Kästchen aktiviert ✓ wird, wird die Tageszeit auf der Tafel angezeigt. Wenn dieses Kästchen aktiviert ✓ wird, wird die Spielzeit auf der Tafel angezeigt.
		der Sportart sichern
		Parameter der diversen Sportarten werden in der Konsole gerscheint eine Bestätigungsnachricht.
5.3 (St	andard] Änderung	der Standard-Einstellungen für eine Sportart
Herunterlade wird nur die	n der Standard-E Standart-Einstellu	instellungen für die gewählte Sportart. Bei diesem Vorgang ng für die gewählte Sportart gespeichert. Für alle anderen erten Einstellungen erhalten.
· 	<b>.</b>	
5.4 \[All	stand. & save] R	esetten der Standard-Einstellungen für alle Sportarten
Standard-Ein	stellungen von Sv	für alle Sportarten mit Speicherung. Diese Funktion lädt die viss Timing Ltd (siehe Kapitel Standard-Einstellungen). inem "firmware upload"ausgeführt werden.

Seite 18 Version 5.05 3400.500.03



# 6 Play] Spiel

In diesem Menu wird ein Spiel gestartet. Zuerst die gewünschte Sportart im Menu (Select) wählen.

Mit den Tasten 🕒 und 🖻 wird die gewünschte Sportart gewählt. Danach 🔤 - Taste drücken. Die Saturn Software ist jetzt im Hauptmenu aktiviert und das Symbol der gewählten Sportart erscheint in der Mitte der Anzeigetafel. Um das Spiel zu starten, die Taste 🔛 drücken [Play]. Nun wählen, ob ein neues Spiel gestartet oder ein vorangegangenes fortgeführt wird.



#### Download previous game ?

Antworten No um ein neues Spiel zu starten

um das vorangegangene Spiel fortzusetzen

Falls der Start/Stop-Schalter auf Start steht:




Move switch in off position !

Um fortzufahren, den Schalter auf STOP stellen.


Wenn Sie eine Sportart **mit fester Spielzeit** (Basketball, Handball, Hockey, etc.) gewählt haben, zeigt die Konsole die Werte der ersten Periode, abhängig von den gewählten Einstellungen.

Siehe Kapitel: 6.1Sportarten mit fester Spielzeit



Wenn Sie eine Sportart **ohne fester Spielzeit** (Volleyball, Tischtennis, etc.) gewählt haben, zeigt die Konsole die Werte der ersten Periode, abhängig von den gewählten Einstellungen.

Siehe Kapitel: 6.2Sportarten ohne feste Spielzeit




3400.500.03 Version 5.05 Seite 19



## 6.1 Sportarten mit fester Spielzeit

Die Anzeige ist unterteilt in drei Teile:

A. Die allgemeine Anzeige mit regelkonformer Spielzeit:



- B. Anzeige der Heimmannschaft (HOME oder ein Name der in der Konsole eingegeben wurde).
- C. Anzeige der Besuchermannschaft (VISITOR oder ein Name der in der Konsole eingegeben wurde).

<u>Heim</u> C	<u>Gast</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Heim</u>	Gast	<u>Beschreibung</u>
000		Anzeige der Time- outs	<b>(-1</b>	<b>-1</b> >	Spielstand -1
000	1	Spielstand	<b>+3</b>	<b>+3</b> >	Spielstand +3
0		Mannschafts-Strafen	<b>+2</b>	<b>+2</b> >	Spielstand +2
88	27	Persönliche Strafe	<b>(+1</b> )	<b>+1</b> >	Spielstand +1
	T	Time-outs	B	Ą.	Zeitstrafe

Abhängig von Sportart und Konfiguration erscheinen nur bestimmte Tasten-Symbole.

Seite 20 Version 5.05 3400.500.03



#### 6.1.1 Periode starten

Um die Periode Spielabschnitt zu starten, den START/STOP Schalter auf START stellen. Die Zeit beginnt mit auf- oder rückzählen, abhängig von den Spiel-Einstellungen.

- In der START Position, zeigt das Display 60
   Um die Spielzeit anzuhalten, stellen Sie den Schalter auf STOP.

# 6.1.2 Änderung der Spielstände

Mit den Funktionstasten können die Spielstände geändert werden.

- Drücken Sie eine der Tasten 2 3 um den Spielestand zu erhöhen. Die Tasten 2 und 3 erscheinen nur, wenn die Funktion 3 aktiviert wurde.
- Die Taste drücken, dann (= Taste 1 mit geänderter Funktion durch 1), um einen Punkt abzuziehen.
- Durch drücken der Taste , dann 2 oder 3 können auch Punkte abgezogen werden.

Falls [Ad. Fouls/Score] [Score] in [Settings] Einstellungen aktiviert wurde, wird die Nummer des betreffenden Spielers verlangt. Die Spieler auf dem Feld werden durch ein schwarzes Shirt gekennzeichnet, die Spieler auf der Auswechselbank durch ein weisses. Wenn ein Treffer/Punkt nicht einem bestimmten Spieler zugewiesen werden soll, bestätigen Sie mit der [IR Taste].

#### 6.1.3 Eingabe eines persönlichen Fehlers

So bald ein Spieler eine Strafe erhält, kann man alle Mannschaftsstrafen, wie auch die Anzahl der persönlichen Strafen eingeben (abhängig von den gewählten Einstellungen).

- Taste (Home oder Visitor) drücken, um die Anzahl Mannschaftsstrafen zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste M, dann die Funktionstaste , um eine Strafe abzuziehen.

Wenn die Spielernummer gefragt wird (abhängig von der Wahl der Einstellungen):

- Die Nummer des betreffenden Spielers drücken, um ihm die Strafe zuzuteilen.
- Die Taste ar drücken, um sie der ganzen Mannschaft zuzuteilen (zum Beispiel wenn die Strafe vom Coach verursacht wurde).
- Die Taste drücken, um die Zuteilung der Strafe abzuweisen.

**Bemerkung**: wenn ein Spieler die maximal zulässige Anzahl Strafen erreicht hat, wird er automatisch aus der Feldspielerliste entfernt.



#### 6.1.4 Eingabe einer Strafe

Bei bestimmten Sportarten kann ein Spieler für eine gewisse Zeit ausgeschlossen werden, wenn er ein Foul begeht.

- Die Funktionstaste (Home oder Visitor) drücken, um einem Spieler eine Zeitstrafe zuzuweisen.
- Eine der Tasten «F1» bis «F6» drücken um die Dauer der Zeitstrafe festzulegen; beim Eishockey kann eine zweite Strafe für den gleichen Spieler hinzugefügt werden, indem eine zweite Taste gedrückt wird (zum Beispiel 2:00 + 2:00). Dann:
  - Wenn der Ausschluss nicht einem bestimmten Spieler (laut Anzeigetafel-Einstellung) zugewiesen werden soll oder wenn die Zeitstrafe sofort gestartet werden muss, aber die Spielernummer noch unbekannt ist, mit der Taste bestätigen

#### oder,

 Die Taste «Player» drücken, um die Nummer des gestraften Spielers zu wählen

#### oder.

- Die Taste «On-fly» drücken, um eine Strafzeit einem Spieler zuzuweisen, der schon eine Strafe hat (zum Beispiel 2:00 + 2:00 für Handball). Dann wählen, zu welcher bestehenden Strafe diese Zeit hinzugezählt werden soll oder.
- o Die Taste schutzen, um die Zuweisung der Strafe abzuweisen.

Bemerkung: der Spieler wird automatisch von der Feldspielerliste entfernt.

• Die Taste drücken, dann die Funktionstaste (Home oder Visitor) wählen, um eine Strafe zu löschen. Im nächsten Menu drücken Sie die Taste(n) der zu löschenden Strafe (z. B. T1) und mit bestätigen. Soll die Strafe nicht gelöscht werden, das Menu mit der Taste verlassen. In diesem Menu kann auch die Spielernummer mit der dazu gehörenden Strafe geändert werden: die Taste ("nT" erscheint auf schwarzem Hintergrund) drücken, dann die Strafe anwählen ("T1" bis "T5"), anschliessend die Taste der Spielernummer drücken, welcher eine Strafe erhält.

### 6.1.5 Eingabe eines Time-outs

In den Time-out Einstellungen (Time-out) von (Settings), können die Parameter gewählt werden.

- Um ein Time-out während des Spieles anzuzeigen, muss der START/STOP Schalter auf STOP stehen. Die Funktionstaste (Home) oder (Visitor) drücken.
- Um ein falsch eingegebenes Time-out zu widerrufen, die Taste drücken, danach die Funktionstaste (Home) oder (Visitor) anwählen.
- Um ein technisches Time-out während des Spieles anzuzeigen, die Funktionstaste
   drücken. Die Dauer des technischen Time-outs wird anstelle der Spielzeit auf der Tafel angezeigt.



Wenn die Zeit des Time-outs nicht ausgeschöpft wird und die Mannschaften das Spiel vor Ablauf des Time-outs wieder aufnehmen, wird das Time-out gelöscht so bald der START/STOP Schalter wieder auf START steht. So kann das Spiel ohne unnötige Zeitverzögerung fortgeführt werden.

## 6.1.6 Handhabung der Shot Clock

Mit einem externen Schalter START/STOP & RESET können die Anzeigen für Ballbesitz (Shot Clock) bedient werden.

- Den externen Schalter auf der oberen Rückseite der Konsole anschliessen.
- Mit der RESET Taste der Ballbesitz-Zeit auf Null stellen. So lange die RESET Taste gedrückt wird, werden die Shot Clocks gelöscht.
- Die Funktion des START/STOP Schalters hängt von den Einstellungen in [28] [Console set] ab:
  - o Wenn «Ext Start/Stop» aktiviert (☑) wurde: mit dem externen Schalter werden Spiel- und Ballbesitz-Zeit bedient.
  - Wenn «Ext Start/Stop» nicht aktiviert (□) wurde: mit dem externen Schalter wird nur die Ballbesitz-Zeit bedient (damit die Ballbesitz-Zeit auch zählt, müssen beide Schalter, Konsole und extern, auf START stehen).

# 6.1.7 Änderung der Feldspieler

Bei den *SATURN* 919 und 929 Anzeigetafeln zeigt ein gelber Strich die Spieler auf dem Spielfeld an. Um bei Einwechslungen von Spieler die Änderung auf der Anzeigetafel anzuzeigen:

- Drücken Sie 🔤, nachher 🛆 um die Zusammenstellung der Heimmannschaft zu ändern.
- Drücken Sie 🖦, nachher 🖸 um die Zusammenstellung der Besuchermannschaft zu ändern.

Die Spieler auf dem Feld werden mit schwarzen Shirts angezeigt, die Spieler auf der Auswechselbank mit weissen. Die betreffenden Tasten drücken, um die Feldspieler zu ändern. Die Nummern und Anzahl der Feldspieler werden in der Mitte des Displays angezeigt. Mit dieser Anzeige können Sie:

- Die Zusammensetzung der Heimmannschaft durch drücken der 🖾 Taste wählen.
- Die Zusammensetzung der Besuchermannschaft durch drücken der 🛆 Taste wählen.

Durch drücken der - oder - Tasten die Änderungen bestätigen.

**Merke**: wenn ein Spieler die maximal vorgegebenen Fehler erreicht, wird er automatisch aus der Liste der aktiven Spieler gelöscht.

3400.500.03 Version 5.05 Seite 23



# 6.1.8 Änderung der Periode

Am Ende eines Spieles wird die Periode nicht automatisch verlängert. Um die nächste Periode anzuwählen oder ihren Wert zu ändern:

- Drücken Sie [Prd] um die Periode um dem Wert + 1 zu erhöhen.
- Drücken Sie Im und nachher Im um die Periode um den Wert -1 zu verkürzen.

Siehe auch Kapitel: 6.1.10Ende der Periode

# 6.1.9 Änderung der Spielzeit während eines Spieles

Hält die Spielzeit an, wird die Funktionstaste saktiv. Jetzt kann die aktuelle Periode geändert und eine neue Zeit eingegeben werden. Dabei werden die gewählten Einstellungen für diese Periode nicht geändert. Je nach Sportart, sind einige der nachstehenden Funktionen nicht verfügbar:

- Wenn Sie die Taste drücken, erscheint das Korrekturmenu für die Spielzeit.
  Die Taste [Minutes] drücken, um die Minuten zu ändern.

  Neuen Wert eingeben und mit der Taste bestätigen.
  Eschricken, um diesen Abschnitt ohne Speicherung zu verlassen.

  Drücken Sie die Taste [Seconds] um die Sekunden zu ändern:

  Neuen Wert eingeben und mit der Taste bestätigen.
  Eschricken, um diesen Abschnitt ohne Speicherung zu verlassen.

  Die Taste [1/10] drücken, um die Zehntelsekunden zu ändern:

  Neuen Wert eingeben und mit der Taste bestätigen.
  Neuen Wert eingeben und mit der Taste bestätigen.

  Ses drücken, um diesen Abschnitt ohne Speicherung zu verlassen.
  - Die Taste ☐ [Sec. 24] drücken, um die Ballbesitz-Zeit zu ändern:
    - o Neuen Wert eingeben und mit der Taste [met] bestätigen.
    - o Esc drücken, um diesen Abschnitt ohne Speicherung zu verlassen.
- Die Taste ☐ [HOME] drücken, um die Strafzeit für die Heimmannschaft zu ändern.
- ▶ Die Taste ☐ [VISITORS] drücken, um die Strafzeit für die Besuchermannschaft zu ändern.
- Die Taste [Pause] drücken, um zu einer beliebigen Zeit des Spieles eine Pause einzugeben (siehe auch 6.1.11Pause für mehr Details).

# Um zum Menu [Play] zurückzukehren:

- Die Taste en drücken, um die Änderungen zu speichern.
- Die Taste drücken, um den momentanen Schritt ohne bestätigen und speichern zu verlassen.

Wenn die Spielzeit geändert wurde, kommt die Frage

Apply the difference to all the timers ?

ob alle Strafzeiten entsprechend abgeändert werden sollen gestellt.

Mit YES werden alle Strafzeiten und die Spielzeit geändert.

Mit NO wird die Spielzeit geändert.

Seite 24 Version 5.05 3400.500.03



#### 6.1.10 Ende der Periode

Wenn die Periode zu Ende ist, erscheint auf dem Display:



Move switch in off position!

Den Schalter nun auf STOP stellen.

Wenn nötig, kann jetzt der Spielestand oder eine andere Begebenheit angepasst werden.

Die Taste rad rücken, um zur nächsten Periode zu gehen.

Zähler auf Null stellen:

[Reset Team Fouls only]

Stellt die Anzahl der Mannschaftsfehler zurück auf 0.

Stellt die Anzahl der Mannschaftsfehler und benutzten Timeouts für jede Mannschaft zurück auf 0.

[Reset Time-out only]

Stellt die Anzahl der benutzten Time-outs für jede Mannschaft zurück auf 0.

[No reset]

Erfolgt keine Rückstellung auf 0.

Nachher können Sie folgende Eingabe wählen:

**NP = No Pause**, durch drücken dieser Taste wird keine Pausenzeit auf der Anzeigetafel angezeigt, geht automatisch zum nächsten Spielabschnitt.

P1, P2, P3, durch drücken einer dieser Tasten wird die vorprogrammierte Pausenzeit auf der Anzeigetafel angezeigt. Nach Ablauf der Pausenzeit wechselt es automatisch auf den nächsten Spielabschnitt (Periode). Durch drücken der ESC Taste wird die Pausenzeit unterbrochen und es wechselt automatisch auf den nächsten Spielabschnitt (Periode).

#### 6.1.11 Pause

Wenn das Spiel angehalten wurde und zu jeder Zeit können Sie einen Countdown (sowie Pause oder Time-out) von einer gewissen Dauer eingeben. Dies ist zum Beispiel sehr nützlich um den Anfang eines Spieles anzukündigen oder die verbleibende Aufwärmzeit anzuzeigen.

- Zuerst die Taste drücken, danach () [Pause] wählen.
- Die Dauer der Pause mit den Tasten ☐ [Minutes] und ☐ [Seconds] eingeben.
- Die Pausendauer mit der Taste bestätigen. Die Dauer der Pause wird jetzt auf dem Display und auf der Tafel angezeigt.
- Am Ende der Pause zeigen Display und Tafel wieder die Spielzeit an.
- FSC drücken, um eine laufende Pause abzubrechen.

# 6.1.12 Ende des Spieles

Wenn die letzte Periode abgelaufen ist, die Taste rd drücken. Nun erscheint auf dem Display die Frage, ob eine zusätzliche Periode gewünscht wird:



Extra period ?

Antworte

w um das Spiel zu beenden. Die Konsole zeigt GAME OVER und die Spielzeit kann nicht wieder gestartet werden.



um die erste Extra Periode (Verlängerung) einzugeben.

Zu jeder Zeit oder wenn die Konsole GAME OVER anzeigt, kann die Taste es gedrückt werden, um das Spiel zu verlassen:



Would you exit the game ?

Antworte


- NO um beim Spiel zu bleiben
- um das Spiel zu verlassen

Um ein neues Spiel starten zu können, muss zuerst unbedingt das aktuelle Spiel verlassen werden.

# 6.2 Sportarten ohne feste Spielzeit

Das Display ist in drei Spalten unterteilt:

A. Die Anzeige von beiden Spielergebnissen:



- B. Anzeige der Heimmannschaft (HOME).
- C. Anzeige der Besuchermannschaft (VISITOR).

<u>Heim</u>	<u>Gast</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Heim</u>	<u>Gast</u>	<u>Beschreibung</u>
00	00	Display Time-outs	<b>(-1</b>	<b>-1</b> >	Spielestand (Punkt) – 1
00	00	Aktueller Stand im Spiel/Satz	<b>(+1</b> )	<b>+1</b> >	Spielstand (Punkt) +1
		Vorteil / Service	Set	Set	Satzende
7	T	Time-out	GAME	GAME	Spielende

#### 6.2.1 Start des Spieles (Set)

So bald [Play] angewählt wird, fängt das Spiel an.



## 6.2.2 Änderung der Spielstände

Mit den Funktionstasten können Sie die Spielstände ändern.

- Die Taste 4 drücken, um den Stand zu erhöhen.
- Die Taste (-1) drücken, um einen Punkt abzuziehen.

#### 6.2.3 Eingabe eines Time-outs

Mit den Time-out Einstellungen [Time-out] von [Settings] "Wahl der Einstellungen für eine Sportart", können die Parameter wie folgt eingestellt werden:

- Um ein Time-out während eines Spieles anzuzeigen, die Funktionstaste (Home) oder (Visitor) drücken.
- Um ein falsch eingegebenes Time-out zu widerrufen, die Taste drücken, nachher die Funktionstaste (Home) oder (Visitor) anwählen.
- Um ein technisches Time-out während des Spieles anzuzeigen, die Funktionstaste
   drücken. Die Dauer des technischen Time-outs wird anstelle der Spielzeit auf der Tafel angezeigt.

#### 6.2.4 Vorteil / Service

Wenn Sie die Taste @ anwählen, können Sie den Service für jede Mannschaft anzeigen. Wenn Sie den Service rückgängig machen, die Taste drücken und dann die Funktionstaste pieder Mannschaft anwählen.

#### 6.2.5 Spielende

Wenn das Spiel vorbei ist, drücken Sie die Funktionstaste der Siegermannschaft. Um die Anzahl gewonnener Spiele zu verringern drücken Sie die Taste , dann .

#### 6.2.6 Satzende

Wenn der Satz vorbei ist, die Funktionstaste set der Siegermannschaft drücken. Die folgende Nachricht erscheint:



Are you sure to change set?

Antworte

- NO um diesen Satz beizubehalten.
- (Yes) um den nächsten Satz zu starten.

Um die Anzahl gewonnener Sätze zu verringern, zuerst die Taste sem wählen, dann set drücken.



#### 6.2.7 Tie-Break

Wenn die Taste beim Tennis angezeigt wird, werden die Punkte wie folgt gezählt: 0, 15, 30, 40,...

Wenn die Taste erak angezeigt wird, werden die Punkte wie folgt gezählt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...

# 6.2.8 Änderung der Spieler auf dem Platz

Bei den Tafeln *SATURN* 919 and 929, werden die Spieler auf dem Platz mit einem gelben Pfeil gekennzeichnet. Um die Spieler auf dem Platz zu ändern:

- Die Taste ➡ drücken, danach △ anwählen, um die Zusammenstellung der Heimmannschaft zu ändern.
- Die Taste ஊ drücken, danach ☑ anwählen, um die Zusammenstellung der Besuchermannschaft zu ändern.

Die Spieler auf dem Spielfeld werden mit schwarzen Shirts angezeigt, welche auf der Auswechselbank mit weissen. Die entsprechenden Tasten drücken, um die eingewechselten Spieler auf der Anzeigetafel anzuzeigen. Die Nummern und Anzahl der Feldspieler werden in der Mitte auf den Displays angezeigt.

Mit dieser Anzeige können Sie folgende Befehle ausführen:

- Durch drücken der 🖾 Taste die Zusammensetzung der Heimmannschaft wählen.
- Durch drücken der 🖸 Taste die Zusammensetzung der Besuchermannschaft wählen

Durch drücken der Tasten oder oder die Änderungen bestätigen.

**Bemerkung**: wenn ein Spieler die maximal zulässige Anzahl Strafen erreicht hat, wird er automatisch aus der Feldspielerliste entfernt.

#### 6.2.9 Matchdauer

Abhängig von den Einstellungen und dem Typ der Anzeigetafel, kann die Dauer des Matches auf der Tafel angezeigt werden. Die Matchdauer wird mit dem Start/Stop Schalter gesteuert und auf der Tafel in Minuten, auf dem Display in Sekunden angegeben.

Seite 28 Version 5.05 3400.500.03



#### 6.2.10 Matchende

Wenn der Match beendet ist, die Funktionstaste drücken. Die Anzeige der Matchdauer wird angehalten und der Spielstand kann nicht mehr geändert werden.

Zu jeder Zeit oder wenn die Konsole GAME OVER anzeigt, die Taste en drücken um das Spiel zu verlassen. Folgende Frage wird auf dem Display erscheinen:



Would you exit the game?

Antworte

- NO um beim Spiel zu bleiben
- um das Spiel zu verlassen

Um ein neues Spiel starten zu können, zuerst unbedingt das aktuelle Spiel verlassen.



7 Standard Einstellunge	stellungen								
			₩	<del>*</del>	· 🗽	×	Ą	<b>ૢ</b>	©
Beschreibung		Erlaubte Werte	Basket	Volley	Fussball	Handball	Eishockey	Tennis	IndividueII
Anzahl 🕮		1 - 9	4	2	2	2	ε		2
Einstellung	Periodendauer	1-9/0-59:59	1 / 10:00		1 / 20:00	1 / 30:00	1 / 20:00		1 / 20:00
Pausenzeiten			2 / 10:00		2 / 20:00	2 / 30:00	2 / 20:00		2 / 20:00
			3 / 10:00				3 / 20:00		
			4 / 10:00						
	Verlängerung	0 – (10-Period)	EP1 / 5:00		EP1 / 5:00	EP1 / 5:00	EP1/10:00		EP1 / 5:00
		0-59:59	EP2 / 5:00		EP2 / 5:00	EP2/5:00	EP2/10:00		EP2 / 5:00
	Pausenzeiten	1-2/0-30:50	P1 / 2:00	P1 / 3:00	P1 / 5:00	P1 / 10:00	P1 / 15:00		P1 / 5:00
			P2 / 15:00	P2 / 10:00	P2 / 10:00	P2 / 5:00	P2 / 10:00		P2 / 10:00
			P3 / 2:00	P3 / 2:00	P3 / 2:00	P3 / 2:00	P3 / 2:00		P3 / 2:00
Auf- oder abwärts zählend 🧖		<b>(4)</b>							
Visuelle Anzeige 1/10									$\Sigma$
Taste +2+3 <⊕	Taste +2 +3		abla						
Service	Service			$\subseteq$					
Shot Clock Ballbesitz	Ballbesitz		>						
	Werte in Sekunden	0-99	24		0	0			0
	Kein Stop		abla						
	Link S/S		D						

Seite 30 Version 5.05 3400.500.03




Beschreibung		Erlaubte Werte	*	*	Ż,	×	Ä	<u>`</u>	<b>©</b>
Einstellung Time-	Time-out auf An-zeigetafel			Ŋ	$\Sigma$		$\Sigma$		$\supset$
	Anzahl Time- Outs	0-3	3	2	2	2	1		2
	Dauer Time-Out	0 - 99	09	30	60	60	30		09
	Techn. Time-Out	66 - 0		09					
Zeitstrafen		6-0	5						თ
Zus. Fehler / Stand	A Strafen/Spiel-stand		Ы						
	Strafen		<b>D</b>						
	Spielstand								
	Persönl. Fehler	0 - 0	5	0	0	0	0		6
	Strafen						$\triangleright$		
	Strafzeiten	1-6/0-59:59	1 / 0:00	1 / 0:00	1 / 1:00	1 / 1:00	1 / 1:00		1 / 1:00
			2 / 0:00	2 / 0:00	2 / 2:00	2 / 2:00	2 / 2:00		2 / 2:00
			3 / 0:00+0:00	3 / 0:00+0:00	3 / 2:00+2:00	3 / 2:00+2:00	3 / 2:00+2:00		3 / 2:00+2:00
			4 / 0:00	4 / 0:00	4 / 4:00	4 / 4:00	4 / 4:00		4 / 4:00
			2 / 0:00	2 / 0:00	5 / 5:00	2 / 5:00	2 / 5:00		5 / 5:00
			00:0/9	00:0/9	6 / 10:00	6 / 10:00	6 / 10:00		6 / 10:00
Hornsignaldauer		0 - 20	3		3	3	ε		ε
Tageszeit								$\triangleright$	
Spielzeit								$\Sigma$	



## 8 Anschliessen der Konsole

#### 8.1 Konsole 3400.627




#### **WARNUNG:**

- Wenn die Konsole mit der integrierten Bluetooth Option ausgerüstet ist, ist TX₁ (Pin 1 und 2 des Scoreboard-Anschlusses) NICHT VERFÜGBAR.
- Bis Version 4.93: Wenn SCB on Bluetooth dis." aktiviert ist (im Menu "Konsole-Parameter einstellen") und kein Bluetooth installiert ist sind die Pins 1 und 2 des Scoreboard-Anschlusses "input", anstatt "output"  $(TX_1 \to RX_1 -, TX_1 + \to RX_1 +)$ .
- Wir empfehlen deshalb die Anzeigetafel(n) immer auf Pins 3 und 4 des Scoreboard-Anschlusses anzuschliessen.

Anschluss	Pin	Beschreibung	
	1	TX <sub>1</sub> - (RX <sub>1</sub> -)	
Anzeigetafel (RS485)	2	$TX_1+(RX_1+)$	
SCB	3	TX <sub>2</sub> -	
	4	TX <sub>2</sub> +	
O (D0000)	2	TX	
Computer (RS232) PC	3	RX	Externer Anschluss
. •	5	GND	START/STOP & RESET
	1	Not used	Ţ
	2	Start/Stop	20
Start/Stop	3	Common	3O
0.4	1	Reset	10
24	2	Start/Stop	20
Start/Stop + Reset	3	Common	30
11	1	Home	10
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2	Visitors	20
Possession	3	Common	30



#### 8.2 Konsole 3400.624




#### **WARNUNG:**

- Wenn die Konsole mit der integrierten Bluetooth Option ausgerüstet ist, ist TX<sub>1</sub> (Pin 1 und 2 des Scoreboard-Anschlusses) NICHT VERFÜGBAR.
- Bis Version 4.93: wenn "SCB on Bluetooth dis." aktiviert ist (im Menu "Konsole-Parameter einstellen") und kein Bluetooth installiert ist, sind die Pins 1 und 2 des Scoreboard-Anschlusses "input", anstatt "output"  $(TX_1 \to RX_1 -, TX_1 + \to RX_1 +)$ .
- Wir empfehlen deshalb die Anzeigetafel(n) immer auf Pins 3 und 4 des Scoreboard-Anschlusses anzuschliessen.

Anschluss	Pin	Beschreibung
	1	TX <sub>1</sub> - (RX <sub>1</sub> -)
Anzeigetafel	2	$TX_1+(RX_1+)$
(RS485) SCB	3	TX <sub>2</sub> -
	4	TX <sub>2</sub> +
	2	TX
Computer (RS232) PC	3	RX
	5	GND

# Externer Anschluss START/STOP & RESET



3400.500.03 Version 5.05 Seite 33



